

TCM AUTOMATIC GUIDED VEHICLES SYSTEM

TCM無人台車

2000kg～4000kg積
シフトテーブル
移載装置付

AWB20
AWB30
AWB40

シフトテーブルなど運ぶ物に合った移載装置の採用と
最適な運行パターンの設定がシステム効率を
一段と高めます。



TCMは前工程・後工程の物流機器を含め、物流をトータルにと
らえ、システム効率を高める定評ある無人搬送システムを提供し
ています。また、システム効率を向上するためには自動移載装置
の選択が大きな決め手でもあり、すでに多くの実績をもつTCM
の優れた技術とノウハウで豊富な移載装置を各種開発。自動移載
発進——前後進切換と高度な複合動作も容易に実現できる最
適システムで、物流合理化に大きく貢献します。

TCMは条件に合った移載装置を
ニーズに応じて各種設計・製作できます。

●シフトテーブル移載装置

移載時には、テーブルタイプの荷台がサイドシフトしてジャッキ
アップシリンダが作動し、パレット上の荷物を移載します。機械
と加工機間の相互搬送、半製品の工程間移動に適します。

●その他
●ブッシュブル移載装置
●駆動ローラコンベア
移載装置
●流体移載装置など。



<http://www.keiyou.net/>

省力化のシンボル
TCM
東洋運搬機

電磁誘導式による駆動機構

床面に埋設されたトウパスワイヤに流れている低周波電流の発生する電波を無人運搬車に装備された2個のピックアップコイルがキャッチし、自動走行します。このコイルに生じる電圧の差を増幅して、ステアリング機構を作動させます。



24時間連続作業も可能

—— FA化の足がかりにAWBシリーズ

TCM無人台車は、高性能、耐久性抜群、大容量バッテリの搭載などで24時間連続作業も可能。フル稼動によって設備投資の回収期間をグンと短縮できる経済性にすぐれた無人搬送システムです。

念には念をいれた安全機構

無人台車の自動走行に際し、次の安全機構が常に作動し運行中の事故を防止します。

- 安全バンパーによる非常停止装置
- 道路交通信号システム
- 異常警報装置
- 光電管式による前方障害物検知装置、複数台数追突防止制御
- 行走時注意喚起装置(黄色回転灯、警報器、ボイスプロセッサ、カーステレオなど)
- 自動ドア開閉制御(オプション)
- 無人車運行状態の自己診断機能(オプション)

高度なPCやCPUなど信頼性の高いTCMのメカトロニクスを駆使——搬送ニーズに対応する代表的な運行パターン

①地上呼び込みタイプ——各ステーションに無人車の呼び込み操作盤を設置し、無人車に作業してほしい時、任意のセクションまで自由に呼び込み、所定の作業を行ってホームステーションへ帰って行きます。

用途：生産ラインで組立用部品や半製品を要求する場合とか、完成品の搬送作業の無人化に有効です。

②地上呼込み/行先指定タイプ——あらかじめ無人車の運行経路をコンピュータに記憶されることにより、各ステーションから無人車を呼び込み無人車は作業完了次第、次の工程へ走行して行きます。

用途：複数の生産工程間を半製品が移動し、製品が順次完成していくような生産ラインでは、このパターンが有効です。

③FROM/TO指令タイプ——地上制御盤に無人車の運行パターンをプログラムすることにより“任意のどのステーションからどのステーションへ行って何をするか”その都度FROM/TO指令を無人車に与え運行させることができます。


用途：一定の待機ステーションを持たず無人車がどこにいてもランダムに相互間搬送が可能。工程が1~4など複数であってもその時の状況に応じて運行を自由に選択設定できるフレキシブルな運行方法です。

④完全プログラム運行タイプ——地上制御盤に無人車の運行順路をプログラムすることによって決められた運行順路をたどり、途中の各ステーションで決められた作業を行います。


用途：どんな複雑な走行ルートであっても間違うことなくプログラム通り運行します。タイマーと連動させることによりダイヤグラム運行も可能。FA計画の実現を可能にするパターンです。

	AWB20	AWB30	AWB40
最大荷重 kg	2000	3000	4000
走行速度 km/h	3.6	3.6	3.6
走行性能	前後進	前後進	前後進
車体重量 kg	3500	4500	5000
バッテリー V-AH/H	48-201/5	48-201/5	48-201/5

これら標準仕様の他に、お客様のニーズに沿った仕様車を設計・製作し、お届けいたします。



注：この図面寸法はAWB30を示します。



TCM® 東洋運搬機株式会社

●本社

大阪市西区京町堀1-15-10 ☎ 550 06(441)9151 代表

●東京支社

東京都港区西新橋1-15-5 ☎ 100 03(5911)9151 代表
カタログNo.CF-AWBSAJ(シフトテーブル)

販売店

<http://www.keiyou.net/>